

نوع خودرو: **LAND CRUISER**

دوره سرویس و نگهداری		کیلومتر X ۱۰۰۰	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
زمان استاندارد			95	135	95	165	95	135	95	180	95	135	95	165	95	135	95	215	95	135	95	175	95	135	95	210
۱	تسمه ها (دینام، کمپرسور کولر)																									
۲	روغن و فیلتر روغن موتور		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
۳	عملکرد سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)																									
۴	عملکرد سیستم خنک کننده موتور و سطح مایع خنک کننده ایتر کولر . نکته ۱																									
۵	شلنگ ها و اتصالات خنک کننده روغن موتور																									
۶	لوله های اگزوز و اتصالات																									
۷	شمع موتور																									
۸	تست باتری با دستگاه (اندازه گیری شارژ باتری و عملکرد دینام) و بازدید سطح الکترولیت باتری																									
۹	فیلتر بنزین																									
۱۰	سیستم سوخت رسانی																									
۱۱	فیلتر هوای موتور																									
۱۲	درب مخزن سوخت، خطوط سوخت، اتصالات ، کنیستر، شیربرقی کنیستر																									
۱۳	پدال ترمز و ترمز پارک																									
۱۴	لنت ها و دیسک های ترمز																									
۱۵	روغن ترمز																									
۱۶	عملکرد سیستم ترمز . لوله ها و شیلنگ ها (از نظر فرسودگی یا صدمه دیدن و کنترل اتصالات) سطح روغن ترمز																									
۱۷	روغن هیدرولیک فرمان																									
۱۸	غریبک فرمان ، اتصالات و جعبه فرمان																									
۱۹	گریس کاری میل گاردان . نکته ۲																									
۲۰	آچارکشی پیچ های میل گاردان																									
۲۱	گردگیر های میل گاردان																									
۲۲	گردگیر های پلوس																									
۲۳	بوش های لاستیکی بازوهای تعادل جلو و عقب خودرو و بوش های لاستیکی اکسل جلو و عقب																									
۲۴	روغن گیربکس اتوماتیک																									
۲۵	شلنگ ها و اتصالات خنک کننده گیربکس																									
۲۶	روغن ترانسفر کیس																									
۲۷	روغن دیفرانسیل جلو																									
۲۸	روغن دیفرانسیل عقب																									
۲۹	تعلیق جلو و عقب																									
۳۰	لاستیک ها و فشار باد																									
۳۱	چراغ ها، بوق، برف پاک کن ها و شیشه شوی ها																									
۳۲	فیلتر تهویه مطبوع (فیلتر اتاق)																									
۳۳	جایبانی لاستیک ها																									

علامت جدول

I = به معنی بازرسی ، تنظیم ، تایید، تمیز کردن و تعویض در صورت نیاز
R = به معنی تعویض
L = به معنی روانکاری
M = به معنی جابجا کردن لاستیک ها با یکدیگر

• در صورت عدم پیمایش و خواب خودرو بیش از ۱۲ ماه، پیشنهاد می گردد مایعات خودرو تعویض گردد.
• عدم مراجعه در سرویس اولیه موجب ابطال گارانتی می گردد.
لطفاً توجه فرمایید: جهت حفظ عملکرد بهینه موتور ، مشتریان محترم موظفانند در هر بار سوخت گیری، از اکتان بوستر مورد تایید شرکت برساوش به پاک اضافه نمایند. عدم رعایت این مورد می تواند موجب کاهش راندمان موتور و بروز خطا در سیستم احتراق شود.
توضیحات :

• نکته ۱: اولین تعویض در ۱۶۰۰۰۰ کیلومتر (۹۶۰۰۰ مایل)، سپس هر ۸۰۰۰۰ کیلومتر (۴۸۰۰۰ مایل) تعویض شود.
• نکته ۲: ۲۴ ساعت پس از غوطه وری در آب، گریس کاری انجام شود.