

جدول زمانبندی سرویس های دوره ایی

نوع خودرو: PRADO

دوره سرویس و نگهداری																									کیلومتر X ۱۰۰۰	
ماه																										
مدت زمان خدمات (دقیقه)																										
۱	تسمه ها (دینام، کمپرسور کولر)																									
۲	روغن و فیلتر روغن موتور																									
۳	عملکرد سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)																									
۴	عملکرد سیستم خنک کننده موتور و سطح مایع خنک کننده اینتر کولر، نکته ۱																									
۵	لوله‌های اگزوز و اتصالات																									
۶	شمع موتور (چک کویل، سیم کشی و سوکت ها)																									
۷	تست باتری با دستگاه (اندازه گیری شارژ باتری و عملکرد دینام) و بازدید سطح الکترولیت باتری																									
۸	فیلتر بنزین																									
۹	اگزون پاک کننده اگزاتور به مخزن سوخت هر 10000 هزار کیلومتر																									
۱۰	سیستم سوخت رسانی																									
۱۰	فیلتر هوای موتور																									
۱۱	درب مخزن سوخت، خطوط سوخت، اتصالات، کنیستر، شیر برقی کنیستر																									
۱۲	پدال ترمز و ترمز پارک																									
۱۳	لنت ها و دیسک های ترمز																									
۱۴	روغن ترمز																									
۱۵	عملکرد سیستم ترمز ، لوله ها و شیلنگ ها (از نظر فرسودگی یا صدمه دیدن و کنترل اتصالات) سطح روغن ترمز																									
۱۶	پمپ وکیوم برای بوستر ترمز																									
۱۷	فرمان ، اتصالات و جعبه دنده فرمان																									
۱۸	گریس میل گاردان																									
۱۹	آچار کشی پیچ‌های میل گاردان ، نکته ۲																									
۲۰	گردگیر میل گاردان																									
۲۱	گردگیر های پلوس																									
۲۲	بوش های لاستیکی بازوهای تعادل جلو و عقب خودرو و بوش های لاستیکی اکسل جلو و عقب																									
۲۳	روغن گیربکس اتوماتیک																									
۲۴	شلنگ‌ها و اتصالات خنک‌کننده گیربکس (گیربکس اتوماتیک)																									
۲۵	روغن ترانسفر کیس																									
۲۶	روغن دیفرانسیل جلو																									
۲۷	روغن دیفرانسیل عقب																									
۲۸	تعلیق جلو و عقب																									
۲۹	لاستیک‌ها و فشار باد																									
۳۰	چراغ‌ها، بوق، برف‌پاک‌کن‌ها و شیشه‌شوی‌ها																									
۳۱	فیلتر تهویه مطبوع (هوای اتاق)																									
۳۲	جابجانی لاستیک																									

علامت جدول

I = به معنی بازرسی ، تنظیم ، تایید، تمیز کردن و تعویض در صورت نیاز
R = به معنی تعویض
L = به معنی روانکاری
M = به معنی جابجا کردن لاستیک ها یا یکدیگر

توضیحات:
۱- در صورت عدم پیمایش و خواب خودرو بیش از ۱۲ مته پیشنهاد می گردد مایعات خودرو تعویض گردد.
۲- عدم مراجعه در سرویس اولیه موجب ابطال گارانتی می گردد.

توضیحات :
• نکته ۱: اولین تعویض در ۱۶۰۰۰۰ کیلومتر (۹۶۰۰۰۰ مایل)، سپس هر ۸۰۰۰۰ کیلومتر (۴۸۰۰۰۰ مایل) تعویض شود.
• نکته ۲: ۲۴ ساعت پس از غوطه وری در آب، گریس کاری انجام شود.